

## **Absperrventile warten**

Absperrventile in den Wohnungen müssen zweimal im Jahr betätigt werden, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

Absperrventile für Heizung und Wasser in den Wohnungen lassen sich bei Reparaturen und im Notfall häufig nicht schließen, weil sie nicht regelmäßig gewartet bzw. betätigt wurden.

Die Absperrventile sollten zweimal im Jahr vollständig geschlossen und wieder geöffnet werden. Dabei dürfen die Absperrventile nicht bis zum Anschlag geöffnet bleiben, sondern sollten eine Viertel Drehung zurückgedreht werden.

Nicht betätigte Absperrventile sitzen nach 3-4 Jahren fest und müssen häufig ausgetauscht werden, wodurch Kosten in Höhe von 100 EUR bis 200 € entstehen können.